

年始一般廃棄物搬入経路

— ゴミ搬入車
— バキューム車

出入り
禁止

出入口

※ 合流注意

潮光園
駐車場

徐行
運転

汚泥再生
処理棟

ゴミ燃料化施設

車庫棟

倉庫

計量機

※搬入・退出（場内道路通行）時は、必ず徐行してください。



